

USB 接続ハードディスク

HD-MU2 シリーズ

ユーザーズマニュアル

はじめに......3

セットアップ5	2
使いかた7	3
初期化(フォーマット)14	4
付録28	5

本書の使いかた

本書を正しくご活用いただくための表記上の約束ごとを説明します。

表記上の約束

文中の用語表記

- ・Windows 搭載パソコンの場合、本書では、次のようなドライブ構成を想定して説明しています。 C: ハードディスク D:CD-ROM ドライブ
- ・文中[]で囲んだ名称は、ダイアログボックスの名称や操作の際に選択するメニュー、ボタン、 チェックボックスなどの名称を表しています。
- ・本書に記載されているハードディスク容量は、 $1GB = 1000^3$ byte で計算しています。OS やアプリケーションでは、 $1GB = 1024^3$ byte で計算されているため、表示される容量が異なります。
- ・本書では、Micrsoft Windows Millennium Edition を WindowsMe、Windows98 Second Edition を Windows98SE と表記しています。
 - ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを 行うことは禁じられております。
 - ■BUFFALO™は、株式会社バッファローの商標です。また、本書に記載されている他社製品名は、 一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、© などのマークは記載していません。
 - ■本書に記載された仕様、デザイン、その他の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された製品とは一部異なることがあります。
 - ■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
 - ■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承ください。・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使用しないでください。
 - 一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときは、ご使用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。
 - ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しないでください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。
 - ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものについては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。
 - ■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってで使用ください。特に、注意事項として記載された取扱方法に違反する使用はお止めください。
 - ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデータはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアップの作成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。
 - ■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。
 - ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または 同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

目次


1	はじめに3
	各部の名称3 電源の ON/OFF
2	セットアップ5
	セットアップ時の注意 5 Mac OS、Windows 共通の注意 5 Mac OS の注意 5 Windows の注意 5
3	使いかた7
3	使用上の注意7 TurboUSB について(Mac OS X 10.4.0 以降、Windows Vista/
3	使用上の注意7

4	初期化(フォーマット)14	
	で注意14	
	Mac OS X 10.3 以降15	
	Mac OS のみで使用される場合15	
	Windows と併用される場合(Mac OS X 10.4 以降のみ)	
	Mac OS X 10.0.4 ~ 10.2.8	
	Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.221	
	Windows22	
	Mac OS X 10.4 以降でも使用される場合や Windows Me/98SE/98 をお使い の場合(FAT32 形式でのフォーマット)22	
	Windows Vista/XP/2000/Server 2003 でのみ使用する場合(NTFS 形式でのフォーマット)24	
5	付録28	
	バックアップの必要性28	
	バックアップ用のメディア28	
	バックアップデータの復元(リストア)28	
	メンテナンス29	
	ハードディスクのエラーチェック(スキャンディスク)29	
	ハードディスクの最適化(デフラグ)29	
	特定のソフトウェアが使用できない場合29	

仕様.......30

各部の名称


● 前面



USB2.0 通信時:赤色に点滅 USB1.1 通信時:緑色に点滅


● 背面

オプションファン用 DC コネクタ オブションファン「OP-FAN-WH」(別売また は付属)を接続できます。出荷時はキャップ がしてありますので、オブションファンを接 続するときはキャップを取り外してから接 続してください。



電源の ON/OFF

本製品の電源は、「PC 連動 AUTO 電源機能」によってパソコン本体の電源 ON/OFF に合わせて自動で ON/OFF することも、手動で ON/OFF することもできます。 出荷時は、PC 連動 AUTO 電源機能が有効になっています。



A注意「PC 連動 AUTO 電源機能」使用時の注意

- ・「AUTO」でお使いの場合、お使いの環境によっては正常に認識しないことやパソコン の電源に連動しないとがあります。この場合は MANUA L にしてお使いください。
- ・パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品の電源ランプが消えるまでに少し時間がかかることがあります。
- ・AC アダプタ付きの USB ハブに本製品を接続した場合、パソコンの電源スイッチを OFF にしても本製品の電源ランプが消えないことがあります。本製品の電源スイッチを OFF にするか、USB ハブから本製品を取り外してください。

2

セットアップ

本製品のセットアップ手順を説明しています。

セットアップ

別紙「はじめにお読みください」に記載の手順でセットアップしてください。

<u>セットアップ時の注意</u>

Mac OS、Windows 共通の注意

◆本製品は、出荷時に FAT32 形式(1 パーティション)で論理フォーマットされています。Mac OS X 10.4 以降と Windows を併用する場合や Windows Me/98SE/98 でのみ使用する場合は、そのままお使いください。

Mac OS X 10.4 以降でのみ使用される場合や、Mac OS X 10.3 以前および Mac OS 9 をお使い の場合は、Mac OS 拡張形式で初期化してください。

Windows Vista/XP/2000 でのみ使用される場合は、NTFS 形式でフォーマットすることをお勧めします。

◆本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前に初期化(フォーマット)してください。

Mac OS の注意

◆本製品をパソコンに接続すると、アイコン(() 、 () 、 () のいずれか)がデスクトップに追加されます。

Windows の注意

● Windows2000 を使用している場合、セットアップ中に[新しいハードウェアの検出ウィザード] が表示されることがあります。この場合は、ウィザード画面の[完了]をクリックしてください。「このデバイス用のソフトウェアはインストールされましたが、正しく動作しない可能性があります。」と表示されますが、本製品は正常に動作します。

次のページへ続く

- Windows98 (Second Edition を除く)を使用しているときは、次の確認を行ってください。
 - ①「マイ コンピュータ]を右クリックします。
 - ②メニューが表示されたら、[プロパティ] をクリックします。
 - ③ [デバイス マネージャ] をクリックします。
 - ④ [ユニバーサル シリアルバス コントローラ] の下に表示されているデバイス名を確認します。



「NEC PCI to USB Open Host Controller」と表示されている場合は、Windows98 System Update をインストールする必要があります。 [NEC PCI to USB Open Host Controller] が表示されていない場合は、Windows98 System Update のインストールは不要です。

※ Windows98 System Update は、マイクロソフト社の Windows Update サイト(http://windowsupdate.microsoft.com/)でインストールができます。

- ・本製品は、出荷時に FAT32 形式 (1 パーティション) で論理フォーマットされていますので、通常は改めてフォーマットする必要はありません。
 - ・本製品を複数の領域に分けてご使用になる場合は、ご使用の前にフォーマットしてください。 【P14「初期化(フォーマット)」】
- ●本製品のドライバがインストールされると、[デバイスマネージャ](※)に次のデバイスが追加されます。
 - ※ [デバイスマネージャ] は次の方法で表示できます。

使用 OS	追加場所	追加デバイス名
Windows Vista	ユニバーサル シリアル バ スコントローラ	USB 大容量記憶装置
	ディスクドライブ	ユニットドライブ名
WindowsXP/	ディスクドライブ	ドライブユニット名 USB Device
2000/Server 2003	USB(Universal Serial Bus) コントローラ	USB 大容量記憶装置デバイス
	ディスクドライブ	ドライブユニット名
		USB 大容量記憶装置デバイス
WindowsMe		※緑色に白字で「?」が表示されますが、これは Windows 付属の汎用ドライバがインストールされたためです。本製品は正常に動作していますので、そのままで使用ください。
	記憶装置	USB ディスク
	ディスクドライブ	ドライブユニット名
Windows98SE/98	ユニバーサルシリアルバス	BUFFALO USB Mass Storage Device
	コントローラ	BUFFALO INC. USB-SATA Bridge

使用上の注意

- ▲ 本製品に仮想メモリを割り当てないでください。本製品を取り外した際に、ハードディスク内のデータが破壊されるおそれがあります。
 - ・本製品にアクセスしているときは、絶対に USB ケーブルや電源ケーブルを抜いたり、 パソコンの電源スイッチを OFF にしたりしないでください。データが破損するおそれ があります。
 - ・パソコン本体の省電力モード(スタンバイ、休止状態、スリープなど)は無効にして ください。データが破損したり、省電力モードから復帰できないことがあります。
- PC 連動 AUTO 電源機能について
 - ・PC 連動 AUTO 電源機能を使用すると、パソコンの電源に連動して本製品の電源が ON になります。 【P4】
 - ・本製品は必ず電源ケーブルを接続して使用してください。USB からの電源供給だけでは、本製品を使用できません。
 - ・パソコンの電源スイッチを OFF にしてから本製品のパワーランプが消えるまでに、少し時間がかかることがあります。
 - ・AC アダプタ付きの USB ハブに本製品を接続した場合、パソコンの電源スイッチを OFF にしても本製品のパワーランプ**が消えないことがあります。そのときは、本製品の電源を OFF に**するか、USB ハブから本製品を取り外してください。
- Mac OS 9や MacOS X 10.0.4 ~ 10.3をご使用の方は、本製品を使用する前に必ず初期化(フォーマット) してください。【P14】
- ◆製品はホットプラグに対応しています。
 本製品やパソコンの電源スイッチが ON のときでも USB ケーブルを抜き差しできます。ただし、必ず定められた手順に従って取り外してください。【P11「本製品の取り外しかた」】

▲ 本製品にアクセスしているとき (アクセスランプが点灯 / 点滅しているとき) は、絶対に USB ケーブルを抜かないでください。本製品に記録されたデータが破損する恐れがあります。

- 複数の USB 機器と併用したいときは、弊社製 USB ハブ(別売)などを使用してください。
- パソコン本体と周辺機器のマニュアルも必ず参照してください。
- ◆本製品に物を立てかけないでください。転倒して故障する恐れがあります。

次のページへ続く



本製品の発熱について

本製品は筐体を利用して内部からの熱を放熱しております。筐体表面が熱くなりますが、 異常ではありません。また、PC 連動 AUTO 電源機能を使用していると、電源が OFF の状態 でも、待機電流のため少し温かくなります。熱がこもると故障の原因となりますので、次 の事項は行わないでください。

- ・本製品にオプションファン「OP-FAN-WH」が付属している場合は、必ず取り付けてください。
- ・本製品を積み重ねて使用するときは、必ず別売または付属のオプションファン「OP-FAN-WH」を本製品に取り付けてください。
- ・本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。
- 本製品に布などをかぶせないでください。
- Windows Vista/XP 搭載のパソコンで使用する場合

本製品を USB1.1 準拠の USB コネクタに接続すると、「高速 USB デバイスが高速ではない USB ハブに接続されています。(以下略)」と表示されます。そのまま使用する場合は、[×]をクリックしてください。

- FAT32 形式のハードディスクに保存できる 1 ファイルの最大容量は 4GB です。 本製品は FAT32 形式でフォーマットされているため、1 ファイルの最大容量が 4GB となります。MacOS や Windows Vista/XP/2000/Server 2003 をお使いの場合には、MacOS 拡張形式や NTFS 形式で本製品を初期化(フォーマット)すれば 1 ファイルが 4GB 以上のファイルでも保存できるようになります。
- WindowsMe/98SE/98 付属のドライブスペース 3 は使用しないでください。 パソコンの動作が不安定になる恐れがあります。
- Macintosh でリカバリするときは、本製品を取り外してください。 取り外さないとリカバリできないことがあります。
- ●本製品の動作時、特に起動時やアクセス時などに音がすることがありますが、異常ではありません。

TurboUSB について(Mac OS X 10.4.0 以降、 Windows Vista/XP/2000 のみ)

TurboUSBとは、本製品の転送速度を高速化する機能です。本製品の転送速度を高速化したい場合に有効化してください。

注意

- 対応 OS は、Mac OS X 10.4.0 以降、Windows Vista/XP/2000 です。
- USB2.0 接続のみ対応です。USB1.1 には対応しておりません。
- 本製品に収録されている TurboUSB は、本製品専用です。他の製品は、有効になりません。また、他の製品に付属の TurboUSB で本製品の転送速度を高速化することはできません。

Mac OS X 10.4.0 以降をお使いの場合

以下の手順で有効化してください。

- 1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。
- 2 ユーティリティ CD 内の「TurboUSB」フォルダにある「TurboUSB HDD Install」をダブルクリックします。

以降は、画面の指示に従ってください。

● TurboUSB を無効にする場合は? ユーティリティ CD内の「TurboUSB」フォルダにある「TurboUSB HDD UnInstall」をダブルクリックし、画面に従って無効にしてください。

Windows Vista/XP/2000 をお使いの場合

以下の手順で有効化してください。

1 ユーティリティ CD をパソコンにセットします。

Windows Vista をお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら [DriveNavi.exe の実行]をクリックしてください。また、「プログラムを続行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

2 [オプション]→[TurboUSB を有効化します]を選択します。

以降は、画面の指示に従ってください。

● 有効 / 無効の設定方法

[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[TurboUSB for HD-MU2] を実行すると、有効 / 無効を切り替えられます。

※ 実行できない場合は、「有効化」手順で有効化した後、設定を行ってください。

● 設定の確認方法

TurboUSB が有効の場合、本製品を取り外すときに表示されるメニューに「TurboUSB」という文字が表示されます(P12 参照)。

■ TurboUSB が不要となったら

TurboUSB 機能が不要になった場合は、[スタート]-[(すべての)プログラム]-[BUFFALO]-[TurboUSB]-[アンインストーラ]でアンインストールできます。

※本製品の TurboUSB をアンインストールすると、本製品以外の製品の TurboUSB 機能もアンインストールされます。本製品の TurboUSB 機能を停止させたい場合は、アンインストールせず無効に設定することをお勧めします。

本製品の取り外しかた

パソコンの電源スイッチが ON のときは、次の手順で本製品を取り外します。

「メモ」パソコンの電源スイッチが OFF の時は、そのまま取り外せます。

Macintosh

▲ 必託意 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずに本製品を取り外すと、データが破損したり製品が故障する原因となります。

▲注意 本製品に複数のパーティションを作成した場合は、すべてのパーティションのアイコンを、ゴミ箱にドラッグアンドドロップしてください。



左の画面は、Mac OS Xの例です。 Mac OS Xの場合、本製品のアイコンをドラッグすると、ゴミ箱のアイコンが に変わります。

2 本製品を取り外します。

以上で、本製品の取り外しは完了です。

Windows Vista/XP/2000/Server 2003

△注意 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずに本製品を取り外すと、データが破損したり製品が故障する原因となります。以下の説明では、Windows Vista の画面を例に使用しています。

NTFS でフォーマットしたパーティションがある場合、以下の手順では取り外しできないことがあります。その場合は、パソコンの電源を OFF にしてから本製品を取り外してください。

- 1 タスクトレイのステータス表示領域に表示されているアイコン (Windows Vista)/ (Windows XP/Server 2003)/ (Windows 2000)をクリックします。
- 2 メニューが表示されたら、[USB 大容量記憶装置(デバイス) ドライブ (X:) を安全に取り外します] をクリックします。

下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。 お使いの OS によって、メッセージが少し異なります。 本製品に割り当てられているドライブ名 USB 大容量記憶装置 - ドライブ(H:) を安全に取り外しますが表示されます。

・ □ □ □ □ □ □ 16:36

Δ注意 TurboUSB を有効にしているときは、メニューに「TurboUSB」と表示されます。

3 [USB 大容量記憶装置(デバイス)は安全に取り外すことができます。] と表示されたら、[OK] をクリックし、本製品を取り外します。

□メモ Windows XP の場合は、[OK] をクリックする必要はありません(表示は自動的に消えます)。

WindowsMe

- ▲ 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずに本製品を取り外すと、 データが破損したり製品が故障する原因となります。
 - **1** タスクトレイのステータス表示領域に表示されているアイコン

 多をクリックします。
 - 2 メニューが表示されたら、[USB ディスク ドライブ (<u>X:</u>) の停止] をクリックします。 下線部には、本製品に割り当てられたドライブ名が表示されます。



- 本製品に割り当てられているドラ イブ名が表示されます。

- 3 「取り外すことができます。」と表示されたら、[OK] をクリックします。
- 4 本製品を取り外します。

Windows98SE/98

- ▲ 必ず次の手順に従って取り外してください。次の操作を行わずに本製品を取り外すと、 データが破損したり製品が故障する原因となります。
 - 1 タスクトレイのステータス表示領域に表示されているアイコン
 参をクリックします。



ドライブ名 (製品によって異なります)をクリックします。

- 3 「取り外すことができます。」と表示されたら、[OK]をクリックします。
- 4 本製品を取り外します。

初期化(フォーマット)

本製品を初期化(フォーマット)する方法を説明しています。

ご注意

● Mac OS 9 や Mac OS X 10.3 以前をお使いの場合は、必ず Mac OS 拡張形式で初期化してください。

Mac OS 9 や Mac OS X 10.3 以前をお使いの場合は、出荷時状態 (FAT32 形式) で使用できません。 必ず Mac OS 拡張形式で初期化してください。

● Windows をお使いの場合は NTFS 形式、Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合は Mac OS 拡張 形式でフォーマット(初期化)することをお勧めします。

本製品は、出荷時に FAT32 形式でフォーマットされています。Windows や Mac OS X 10.4 以降をお使いの場合、そのままお使いいただくこともできますが、4GB 以上のファイルを保存できません。Windows と Mac OS X 10.4 以降で併用する場合にのみ、FAT32 形式でお使いください。

● フォーマット中は、絶対にパソコンの電源スイッチを OFF にしたり、リセットしないでください。

ディスクが破損するなどの問題が発生します。また、以後の動作についても保証できません。 で注意ください。

● フォーマットすると、ハードディスク内にあるデータは失われます。フォーマットする前に、 ハードディスクの使用環境をもう一度よく確認してください。

ハードディスクのフォーマットは、お客様で自身の責任で行うものです。 誤って大切なデータやプログラムを削除しないように、フォーマットを実行するディスクが何 台目のディスクか、パーティション名は何か必ず確認しておいてください。

┪次へ

お使いの OS に応じて、次のページを参照してください。

•	Mac OS X 10.3 以降······	【P15】
•	Mac OS X 10.0.4 \sim 10.2.8 \cdots	[P19]
•	Mac OS 9.0.4 \sim 9.2.2 · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	【P21】
	Windows ·····	【P22】

Mac OS X 10.3 以降

Mac OS X のディスクユーティリティを使って本製品をフォーマットするときの手順を説明しま す。Mac OS のみで使用する場合は、Mac OS 拡張形式で初期化します。Mac OS X 10.4 以降をお 使いで Windows でも本製品を使用される場合は、MS-DOS ファイルシステム形式で初期化しま す。


- ▲ 「「「」・フォーマットすると、ディスク上にあるデータやパーティションはすべて消去されま す。フォーマットするディスクを間違えないように、十分注意してください。
 - ・本製品を複数の領域に分けて使用できないことがあります。その場合は、領域を分け ずにお使いください。
 - ・詳しい手順は、Mac OS のヘルプを参照してください。
 - 本書では、Mac OS X 10.4の画面を例に説明しています。


Mac OS のみで使用される場合


本製品を Mac OS 拡張形式で初期化します。

- デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。
- 「アプリケーション | フォルダの中の [ユーティリティ | フォルダを開きます。












以上で本製品の初期化は完了です。ディスクユーティリティを終了してください。


Windows と併用される場合 (Mac OS X 10.4 以降のみ)

本製品を MS-DOS ファイルシステム形式で初期化します。この手順で初期化すると、Windows でも本製品を使用することができますが、4GB 以上のファイルを保存できません。また、本製品がマウントされるのに数十秒かかることがあります。

- 1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。
- **2** [アプリケーション]フォルダの中の[ユーティリティ]フォルダを開きます。









以上で本製品の初期化は完了です。ディスクユーティリティを終了してください。

Mac OS X 10.0.4 ∼ 10.2.8

Mac OS X の Disk Utility を使ってパーティションを作成し、本製品をフォーマットします。

- ▲注意 ・フォーマットすると、ディスク上にあるデータやパーティションはすべて消去されま す。フォーマットするディスクを間違えないように、十分注意してください。
 - ・本製品を複数の領域に分けて使用できないことがあります。その場合は、領域を分け ずにお使いください。
 - 1 デスクトップの [Macintosh HD] をダブルクリックします。
 - 2 [Applications] フォルダの中の [Utilities] フォルダを開きます。

(Mac OS X 10.2 以降の場合は、「アプリケーション」フォルダの中の [ユーティリティ] フォル ダを開きます。)

3 [Disk Utility] をダブルクリックします。


(Mac OS X 10.2 以降の場合は、[ディスクユーティリティ]をダブルクリックします。)

Mac OS 10.0.4 の画面



- ① 「Drive Setup]をクリッ クします。
- ②フォーマットするディ スクをクリックします。
- ③フォーマットするディス クの情報を確認します。 ディスクの情報は製品 によって異なります。

Mac OS X 10.1/10.2 以降の画面



- クをクリックします。 - ②[情報]をクリックします。
- ③フォーマットするディス クの情報を確認します。 ディスクの情報は製品に よって異なります。

※画面は Mac OS X 10.2 の例です。

5 Mac OS X 10.0.4 の画面



- ① [パーティション] をクリックします。
- ② パーティション方式(作成するパー ティションの数)を設定します。
- ③ パーティション情報を設定します。 フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。
- ④ [パーティション] をクリックします。

Mac OS X 10.1 の画面



- ① [パーティション] をクリックします。
- ②パーティション情報を設定します。 フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。
- ③ [OK] をクリックします。

Mac OS X 10.2 以降の画面



- ① [パーティション] をクリックします。
- ②パーティション情報を設定します。 フォーマットは通常、[Mac OS 拡張]を選択してください。
- ③ [パーティション] をクリッ クします。
- ※ 設定したパーティションは、すべて一括でフォーマットされます。 また、設定方法については、Mac OS のヘルプも参照してください。
- **6** 「(略) この操作は取り消せません。この操作を実行してもよろしいですか?」 と表示されたら、[パーティション]をクリックします。

以上で本製品のフォーマットは完了です。Disk Utility は終了してください。

Mac OS $9.0.4 \sim 9.2.2$

ここでは例として、本製品を MacOS 拡張フォーマットで初期化する手順を説明します。

- ▲注意 ・フォーマット(初期化)するときは、必ず Mac OS のマニュアルを参照してください。
 - Mac OS 9.0.4 ~ 9.2.2 では本製品を複数の領域に分けて使用することはできません。
 - 【 [アップルメニュー] [コントロールパネル] [機能拡張マネージャ]をクリックします。



3 パソコンが再起動したら、本製品を接続します。

「このディスクは、このコンピュータで読めません。ディスクを初期化しますか?」というメッセージが表示された場合

ディスクを初期化します。手順6へ進んでください。

- 4 デスクトップ上にある本製品のディスクアイコンをクリックして選択します。
- 5 画面上部にあるメニューバーの [特別] をクリックし、[ディスクの初期化] をクリックします。
- 6 「名前」にドライブ名称を入力し、「フォーマット」に [Mac OS 拡張] を選択して [初期化] をクリックします。

本製品の初期化が始まります。

- 7 [アップルメニュー]-[コントロールパネル]-[機能拡張マネージャ]をクリックします。
- § 「File Exchange」の左の[□]をクリックして[×]にし、[再起動]をクリックします。

パソコンが再起動します。

以上で初期化は完了です。

Windows

Mac OS X 10.4 以降と併用する場合や Windows Me/98SE/98 で使用される場合は FAT32 形式、 Windows Vista/XP/2000/Server 2003 でのみ使用される場合は、NTFS 形式でフォーマットします。

Mac OS X 10.4 以降でも使用される場合や Windows Me/ 98SE/98 をお使いの場合(FAT32 形式でのフォーマット)

△Σ注意 本製品に保存できる1ファイルの最大容量は、4GBです(FAT32形式の制限で す)。Windows Vitsa/XP/2000/Srver 2003 をお使いの場合は、P24「Windows Vista/ XP/2000/Server 2003 でのみお使いになる場合」の手順でフォーマットすれば、4GB 以上のファイルも保存できるようになりますが、Mac OS X 10.4 以降や Windows Me/ 98SE/98 では使用できません。

ここでは例として、本製品の出荷時状態から再度フォーマットする手順を説明します。 フォーマットには DISK FORMATTER を使用します。以下の手順でインストールした後、フォーマッ トしてください。


■ DISK FORMATTER をインストールする

別紙「はじめにお読みください」に記載の手順でインストールしてください。

■フォーマットする


フォーマットする前に本製品をパソコンに接続してください。

「スタート」 — [(すべての) プログラム] — [BUFFALO] — [DISK FORMATTER] — [DISK FORMATTER] の順に選択し、Disk Formatter を起動します。



パーティション情報に「空領域」が表示されたことを確認してください。「空領域」が表示された ら、次の手順に進みます。

次のページへ約



「フォーマットは正常に終了しました」と表示されたら、[OK] をクリックし、P11 の手順にて、いったん本製品をパソコンから取り外します。

再度ケーブルを接続すると、フォーマットしたドライブが有効になります。

A注意 137GB を超える容量のハードディスクをお使いの方へ

137GB を超える容量のハードディスクを Windows98SE/98 にてご使用の場合、スキャンディスクを実行しようとするとエラーが発生します (Windows98SE/98 の仕様です)。スキャンディスクを実行する場合は、1 パーティションのサイズを 130GB 以下に変更してご使用ください。

▲注意 ・フォーマットするドライブを間違えないでください。

FAT16 から FAT32 に変換する場合は、本製品をもう一度 FAT32 でフォーマットしてください。OS に付属の「ドライブコンバータ」で FAT16 から FAT32 に変換すると、エラーが発生し、FAT32 に変換できない場合があります。

・2047MB を超える容量を1つの領域として確保する場合は、[ファイルシステム] に [FAT32] を選択してください。[FAT16] では、1つの領域は最大2047MB となります。

・Disk Formatter に関する詳細は、「Disk Formatter ソフトウェアマニュアル」(PDF ファイル)を参照してください。

Windows Vista/XP/2000/Server 2003 でのみ使用する場合 (NTFS 形式でのフォーマット)

フォーマットするときは、以下の手順で行ってください。

- ▲注意・本製品は、ダイナミックディスクにアップグレードすることはできません。
 ※ダイナミックディスクについては、Windows のヘルプを参照してください。
 - ・ここでは、NTFS 形式でフォーマットする手順を説明します。FAT32 形式でフォーマットするときは、P22 を参照してください。
 - パソコンを起動し、コンピュータの管理者権限 (Administrator など) があるユーザーでログオンします。
 - ② [スタート] をクリック→ [コンピュータ (マイコンピュータ)] を右クリック (Windows 2000 の場合は、デスクトップの [マイコンピュータ]を右クリック) し、「管理」をクリックします。

以下の画面が表示されたら?

Windows Vista の場合、以下の画面が表示されることがあります。その場合は、〔続行〕をクリックしてください。





- -本製品に割り当てられているドライブを 確認します。
- ※ドライブを間違えると、ハードディスク 内のデータがすべて消えてしまいますの で、ご注意ください。

▲注意 本製品に割り当てられたドライブが「未割り当て」と表示されている場合は、手順8へ進んでください。
次のページへ続く



- ① 本製品に割り当てられている領域を右 クリックします。
- -② [ボリュームの削除] をクリックしま す。



·[はい] をクリックします。



- 未割り当て領域が表示されます。



- ① 未割り当て領域を右クリックします。
- -② [新しいシンプルボリューム] (Windows XP の場合は [新しいパー ティション]、Windows 2000 の場合 は [パーティションの作成]) をクリックします。



- [次へ]をクリックします。

以下の画面が表示されたときは?




- プライマリ パーティション]をクリックして(・)を付けます。
- ·② [次へ]をクリックします。



- 「シンプルボリューム サイズ」(「パーティションサイズ」または「使用するディスク領域」)でサイズを指定します。
 - ※ サイズを変更する必要がない場合は、初期設定のまま最大値で確保します。
- ② [次へ]をクリックします。



- ① [次のドライブ文字を割り当てる]をクリックし、ドライブ文字を指定します。
 - ※ 特に設定を変更する必要がなければ、初期設定のままにしてください。
- -② 「次へ」をクリックします。



- −① [このボリューム(パーティション) を次(以下)の設定でフォーマットす る]をクリックし、(・)を付けます。
- ② [NTFS] を選択します。
- -③ 各項目を設定したら、「次へ]をクリックします。

- 必要に応じて[ボリュームラベル]を入力します。

ー [アロケーションユニットサイズ] は特に問題のない限り、初期設定のまま使用します。

▲注意 本製品にパーティションが1つも存在しないときは、「クイックフォーマットする」にチェックマーク(✓)を付けないでください。チェックマーク(✓)を付けると、フォーマットが正常に終了できないことがあります。



-[完了]をクリックします。

フォーマットが始まり、進行状況が%表示されます。

□メモ フォーマットを中止する場合は、フォーマット中のパーティションを右クリックし、表示されたメニューの中の「フォーマットの中止」をクリックします。

14



- フォーマットが正常に終了すると、ボ リュームラベルとパーティションに加え て「正常」と表示されます。

「ボリュームは開かれているか、または使用中です。要求を完了できません。」 というメッセージが表示された場合

パーティションは作成されていますが、フォーマットは完了していません。[OK]をクリックし、作成したパーティションを次の手順でフォーマットしてください。

- 1 作成したパーティションを右クリックして [フォーマット] を選択します。
- 3 以降は画面のメッセージに従って操作します。

以上でフォーマットは完了です。

□文王 本製品を複数の領域に分割して使用するときは、手順 10 でサイズを指定し、以下手順 14 までを作成する数だけ繰り返します。

バックアップの必要性

ハードディスクに蓄えられた重要なデータを保護するために、外部のメディアにデータの複製を 作成することを「バックアップ」といいます。大容量ハードディスクには、日々大量のデータが 格納されます。事故や人為的なミスなど不測の事態でデータを失うことは、業務上大きな損失と なります。

バックアップを行えば、同じデータが複数のメディア(ハードディスクなど)に保存されます。 そのため、万が一、1 つのメディアに保存したデータが破損・消失した場合でも、他のメディア から破損・消失したデータを復元することができます。

ふ注意 ハードディスクを使用する場合は、定期的にバックアップを作成してください。

バックアップ用のメディア

バックアップ用のメディアには次のようなものがあります。

- DVD-R/RW
- DVD+R/RW
- DVD-RAM
- · CD-R/RW

- ・光磁気ディスク (MO)・増設ハードディスク・ネットワーク (LAN) サーバ

可能な限り DVD-R など容量の大きいメディアにバックアップすることをおすすめします。

増設ハードディスクにバックアップする場合は、そのハードディスクをバックアップ専用にする ことをおすすめします。

「文王 Windows98 付属のバックアップツールを使って、MO にデータをバックアップする場合、 バックアップするファイル容量の合計が MO ディスクの空き容量を超えないようにして ください(Windows98 付属のバックアップツールの仕様です)。バックアップするとき は必要なファイルだけを選択し、MOディスクの空き容量に納まるようにしてください。

バックアップデータの復元(リストア)

バックアップデータを元のハードディスクに復元することをリストアといいます。

リストアコマンド/ツールは、一般的にバックアップコマンド/ツールで指定されたもの以外は 使用できません。マニュアルなどで確認して使用してください。

メンテナンス

Windows 付属のツールを使用したハードディスクのメンテナンスについて説明します。

ハードディスクのエラーチェック(スキャンディスク)

Mac OS Xや Windows には、ハードディスクのエラー(異常)をチェックするためのツールが付属しています。このツールはエラーを修復することもできます。ハードディスクを安全に使用するために、ハードディスクを定期的にチェックすることをおすすめします。

□メモ ・エラーのチェック方法は、Mac OS Xや Windows のヘルプやマニュアルを参照してください。

- ・Windows98SE/98 にて 130GB 以上の本製品を出荷時状態でお使いの場合、スキャンディスクを実行しようとするとエラーが発生します (Windows98SE/98 の仕様です)。 スキャンディスクを実行する必要がある場合は、1 パーティションのサイズを 130GB 以下に変更してご使用ください。
- ・Mac OS 9 には、ハードディスクのエラーをチェックするためのツールは付属していません。ディスクのチェックには、市販のユーティリティを使用してください。

ハードディスクの最適化(デフラグ)

ハードディスクを長期間使用してファイルの書き込みや削除を繰り返していると、ファイルが分断されてディスクのあちらこちらに散らばってしまいます。これを断片化(フラグメンテーション)といいます。断片化されたファイルは、読み書きする際にディスクのあちらこちらにアクセスしなくてはいけないため、時間がかかっています。

このように散らばってしまったファイルをきれいに並べなおすことを、最適化(デフラグメンテーション)といいます。ハードディスクを最適化すると、ディスクアクセスの速度が改善されます。Windows には、断片化したハードディスクを最適化するためのツールが付属しています。ハードディスクを快適に使用するために、定期的にハードディスクを最適化することをおすすめします。

□メモ ・最適化の方法は、Windows のヘルプやマニュアルを参照してください。

・Macintosh には、ハードディスクを最適化するためのツールは付属していません。ディスクの最適化には、市販のユーティリティを使用してください。

特定のソフトウェアが使用できない場合

パソコン標準搭載のハードディスクを対象にしたソフトウェア(※)上で、本製品を使用できないことがあります。

その場合は、パソコンに標準搭載のハードディスクを使用するか、他のソフトウェアを使用してください。

※ ソフトウェアの仕様はソフトウェアメーカ(プリインストールソフトではパソコンメーカの場合があります)にで確認ください。

仕様

※ 最新の製品情報や対応機種については、カタログまたはインターネットホームページ(buffalo. jp)を参照してください。

インターフ	フェース	USB
準拠規格		USB Specification Rev2.0
コネクタ		USB シリーズ B コネクタ
セクタ容量	<u></u>	512Bytes
シークタイ	1	最大 11msec
転送速度		最大 480Mbps(※ 1)
出荷時フォ	ーマット形式	FAT32(1 パーティション)
外形寸法		45(W) × 163(H) × 200(D)mm(突起物含まず)
消費電力		最大 25W、平均 17W
電源		AC100V、50/60Hz
動作環境	温度	5 ~ 35°C
	湿度	20~80%(結露なきこと)
対応機種		USB コネクタを標準搭載する次のパソコン
		• Apple 製 Macintosh(※ 2)
		・DOS/V 機(OADG 仕様)
		弊社製 USB ボード (別売) を搭載した次のパソコン
		・DOS/V 機 (OADG 仕様)
対応 OS	Macintosh (※ 3)	Mac OS 9.0.4 以降、Mac OS X 10.0.4 以降
	DOS/V 機	Windows Vista/XP(Media Center Edition を含む)/2000、
		Windows Server 2003、WindowsMe(Millennium Edition)、
		Windows98SE(Second Edition)、Windows98

- ※1 本製品を、USB2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480Mbps) で使用するには、弊社製 USB2.0 インターフェース (または USB2.0 に対応したパソコン本体) が必要です。
- ** 2 iMac DV で本製品を使用する場合は、Mac OS のバージョンが 9.1 または 9.0.4 である必要があります。
- ※ 3 Macintosh をお使いの場合、本製品を USB2.0 で規定されている HS モード (最大転送速度 480Mbps) で使用するには、Mac OS のバージョンが 10.2.7 以降である必要があります。



1-01